

Rekorderingsanvisningar Oskol

1. Stäng av din surfplatta.
2. Koppla ur alla kablar mellan Oskol och din surfplatta.
3. Öppna flärparna på ovansidan av Oskol, ta ut din surfplatta ur Oskol.
4. Rengör Oskol med en desinfektionsservett eller en fuktig trasa.

För support, kontakta oss direkt på support@frolundadata.se eller ring oss på 010-405 68 58.

