

# FlexiBlink ELLA Smyckessändare

## Bruksanvisning





Smyckessändaren ELLA är ett hjälpalarm för människor som behöver kunna ringa efter hjälp, eller skicka varningar till andra.

ELLA skickar varningar till Armbnandssändare och -mottagare och andra FlexiBlink LIFE mottagare.

ELLA kan också anpassas så att den startar fjärrstyrd uppläsning av klockan på produkter som IRIS LIFE, IRIS MÅNE och IRIS SOL, och för ett antal andra varningar.

**Nyckeldata:**


- Enkel installation och användning.
- Stänksäker (dusch - inte badkar)
- Signalområde inom normalt hushåll
- Mycket bra batteritid
- Laddningsbar


	<p><b><u>I paketet:</u></b></p> <p>ELLA Armband Hållare med säkerhetsnöre Laddare och laddkabel</p>
	<p>1. Lysdiod (röd/grön)</p> <p>2. Varningsknapp</p>


**KOM I GÅNG:**

Innan du använder ELLA, bör den vara fulladdad. En fulladdad enhet har en batteritid på veckor, beroende på användning



	<p>Ta ut ELLA ur hållaren och sätt in den i laddningsuttaget, som igen sätts in i den medföljande laddaren.</p> <p>Lysdioden blinkar rött under laddning.</p> <p><b>OBS! Du kan inte skicka varningar när enheten laddas.</b></p>
---	---

	<p>Insättning av ELLA ELLA sätts in i hållaren "underifrån" - dvs trycks ned mot botten först.</p> <p>Uttagning av ELLA ELLA avlägsnas genom att trycka upp den genom hållaren, enligt bilden ovan.</p>
---	---

	<p>Säkerhetssnöre: ELLAs halssnöre har ett säkerhetsfäste av små metallkulor, som passar in i hålen i hållaren. Om snöret dras ut, tryck bara tillbaka kulorna på plats.</p>
---	--

### Lysdioder och vibration:

ELLA har två lysdioder (1.), en grön och en röd, och en vibrator som tillsammans ger information:

Grönt blink + vibration	Skickar varning
Grönt blink efter sändning	Skickad varning har mottagits
Rött blink+ 10 x vibration	Varningen kom inte fram.
Röd och grön blinkning	Lite batteri.
Röd blinkning	Enheten laddas

### Sammankoppla enheter

Alla FlexiBlink LIFE som ska fungera tillsammans, måste sammankopplas. Detta gör du genom att trycka på LIFE-knappen.



Art. Nr. 203471671

Ett system kan bestå av en eller flera sändare och mottagare, som är sammankopplade.

Alla FlexiBlink LIFE enheter har en LIFE-knapp som används vid sammankoppling. LIFE-knappen sitter vanligtvis på baksidan, eller under produktens lock. Detaljerad information hittar du i bruksanvisningen för den produkt du vill använda.

ELLA Smyckesändare har en något annorlunda procedur. Den har ingen egen LIFE-knapp, utan använder larmknappen vid sammankoppling. Finn LIFE-knappen på enheten du skall sammankoppla ELLA till, som t.ex. en Junior Fickvibrator.

1. Håll in larmknappen på ELLA i ca 10 sekunder tills den kvitterar med 3 korta vibrationer.
2. Tryck 1 gång på larmknappen på ELLA. Indikatorlampan blinkar då grönt.
3. Tryck 2 gånger på LIFE-knappen du vill sammankoppla ELLA med. Indikatorlampan blinkar då grönt.
4. Sammankopplingen bekräftas genom att båda indikationslamporna lyser grönt i 2-3 sekunder.

#### **Använd ELLA för att ansluta en ny enhet till systemet**

När ELLA är en del av ett system, kan den användas för att ansluta flera sändare och mottagare.

1. Håll varningsknappen på ELLA ned i ca 10 sekunder. ELLA bekräftar med 3 korta vibrationer.
2. Tryck två gånger på varningsknappen på ELLA. Indikationslampan på ELLA blinkar grönt.
3. Tryck en gång på LIFE-knappen på enheten som ska kopplas till ELLA. Indikationslampan på den enheten blinkar grönt.
4. Sammankopplingen bekräftas genom att båda indikationslamporna lyser grönt i 2-3 sekunder.

#### **Anslutningen misslyckades**

Om enheten lyser rött vid försök av anslutningen, så misslyckades den.

Då måste du återställa enheten och prova igen.

#### **Avbryt anslutningen**

För att avbryta anslutningen, tryck en gång på LIFE-knappen / varningsknappen på ELLA.



Art. Nr. 203471671

### **Återställ sammankopplingen**

1. Tryck ned och håll varningsknappen inne i 10 sekunder, tills du känner 3 vibrationer.
2. Tryck fem gånger på varnings-knappen på ELLA.
3. Återställningen bekräftas med röda och gröna blinkningar.

### **Fabrikinställning**

För att radera specialanpassningen av ELLA, måste sammankopplingen först återställas. Därefter kan den fabriksinställas.

1. Tryck och håll ned varningsknappen i 10 sekunder, tills du känner 3 vibrationer.
2. Tryck tio gånger på varnings-knappen på ELLA.
3. Återställningen bekräftas med röda och gröna blinkningar.

### **Välj funktion (ID-väljare)**

ELLA kan ställas in så den skickar andra varningar än "Assistans begärd".

Detta måste göras med en IRIS LIFE varningsmottagare.

Vänligen läs användningsmanualen till IRIS LIFE. Detta kan också förhandsbeställas från ICAP AB.

### **Utöka räckvidden**

I större byggnader eller institutioner där det finns ett behov av att utöka räckvidden mellan en ELLA och andra FlexiBlink LIFE produkter, måste en eller flera sändare av typen REPEATER anslutas/användas.

### **Daglig användning**

Skicka en varning:

När du trycker på varningsknappen, skickas en varning till alla mottagare som är sammankopplade med din ELLA. Den lyser grönt och ger ifrån sig en vibration att meddelandet har skickats.

Standard varningsmeddelande är: "Assistans begärd!"

**OBS!** Om det blinkar rött och vibrerar tio gånger tätt, betyder det att inga mottagare har uppfattat varningen. Om möjligt flyttar du dig lite och försöker igen.

### **Viktig information**

Individual Computer Applications AB  
Karl Johansgatan 42  
414 59 GÖTEBORG

E-post: [info@icap.nu](mailto:info@icap.nu)  
Webb: [www.icap.nu](http://www.icap.nu)  
Org.nr: 556573-8746

Telefon: 010-405 68 50



Art. Nr. 203471671

### **Säkerhet**

Undvika att utsätta produkten för lågor och andra direkta värmekällor.  
Produkten får inte kortslutas eller skruvas loss.

### **Rengöring**

Produkten kan rengöras med en mjuk, lätt fuktad trasa.

### **Återvinning**

Produkten får inte kastas med restavfall. Bekanta dig med lokala bestämmelser för avfallshantering av elektriska produkter.

Med korrekt hantering kan stora delar av produkten återvinnas, samtidigt som miljön skyddas.

### **Användningsbegränsningar:**

Endast tillåtet att användas inom EU/EES.

### **FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE**

Vestfold Audio AS intygar att produkten uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU.

För fullständig dokumentation om överensstämmelse, tag kontakt via e-post:

[upphandlingar@icap.nu](mailto:upphandlingar@icap.nu)

### **TEKNISK DATA**

Dim. (bxhxd):	235x10 mm	Sändareffekt:	10 mW e.r.p.
Vikt:	40 g	Laddspänning	5VDC (USB)
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz	Temperatur:	-10 °C - +40 °C

## FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösningar
Det varnas inte hos mottagarna	Avståndet mellan ELLA och mottagare är för stort.	Flytta enheterna närmare varandra eller sätt in en repeater.
	ELLA har ingen ström.	Ladda ELLA.
	ELLA och mottagare är inte sammankopplad.	Utför sammankopplingen.
	Fel på mottagare	Se kap. 3
Sammankopplingen fungerar inte.	Båda enheterna har varit sammankopplade tidigare. Det blinkar rött.	Se bruksanvisning för mottagare.
Det lyser inte grönt när man trycker på knappen.	ELLA har ingen ström.	Återställ sammankopplingen.
Det blinkar rött/grönt	ELLA har nästan ingen ström	Se kap. 3
Det varnas med fel signaler i mottagarna.	ELLA är inställd att skicka en "fel" varning.	Ladda ELLA.
Det blinkar rött och vibrerar efter att knappen har tryckts in och efter att grönt ljus slocknat.	Varningen mottogs inte av någon mottagare.	Ladda ELLA.

