

## Optisk Rökvarnare Produktblad



FlexiBlink Optisk Rökvarnare utlöses och startar FlexiBlink LIFE-larmmottagare när den upptäcker rök. Vid montering kan du välja att identifiera installationsplatsen genom att vrida på en liten ratt på baksidan av brandvarnaren. När larmet går kommer mottagarna att meddela i vilket rum larmet utlöses.

En kombination av optiska rökvarnare och termiska brandvarnare bör användas för bästa möjliga brandsäkerhet i ett hem. Optiska rökvarnare MÅSTE placeras på varje våning, samt i vardagsrum och sovrum, för att upptäcka brandutbrott så tidigt som möjligt.

Larmen ska vara tydligt uppfattade i hela bostaden – även vid sömn. Mottagarna finns i flera upplagor. Dessa kan varna med blinkande ljus, starka vibrationer, ljud och/eller symboler. Optisk Rökvarnare är utrustad med ett batteri som håller hela brandvarnarens livslängd (minst 10 år).

### Sammankoppling

1. Tryck på LIFE-knappen två gånger på en av enheterna.
2. Tryck en gång på LIFE-knappen på den andra enheten. Indikatorlamporna på båda enheterna blinkar grönt.
3. Sammankopplingen bekräftas av att indikatorlamporna lyser i 2-3 sekunder. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test"-knappen på en sändare för att kontrollera sammankopplingen.

#### ANSLUT NY ENHET TILL EXISTERANDE SYSTEM:

1. Tryck på LIFE-knappen på enheten från det befintliga systemet två gånger.
2. Tryck en gång på LIFE-knappen på den nya enheten.
3. Sammankopplingen bekräftas av att indikatorn lyser med fast grönt sken i 2-3 sekunder.
4. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test"-knappen för att kontrollera sammankopplingen.

#### SAMMANKOPPLINGEN MISSLYCKADES:

Om du får ett rött ljus i den nya enheten när den tillkopplades, misslyckades sammankopplingen. Återställ enheten för att återansluta.

#### AVBRYT SAMMANKOPPLING:

För att avbryta en aktiv sammankoppling, tryck 1 gång på LIFE-knappen.

#### ÅTERSTÄLL ANSLUTNINGEN:

Tryck på LIFE-knappen 5 gånger på enheten där sammankopplingen ska raderas. Detta bekräftas med röda och gröna blinkningar.

### Identitetsväljare

ID	Alarm	ID	Alarm
0	Endast brandsymbol	8	Sovrum
1	Nere	9	Sovrum 2
2	1: a våningen	A	Barnrum
3	2: a våningen	B	Gästrum
4	3: e våningen	C	Hobby rum
5	Vardagsrum	D	Kontor
6	Kök	E	Teknikrum
7	Gång	F	Garage



**ICAP**  
Individual Computer Applications

Art nr. 203471667

Relaterade produkter:



Tekniska data

Användningsområde:	Inomhus	Batteri:	3V (ej utbytbar för användare)
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz	Temperatur:	-10 °C - +40 °C