

## Repeater Produktblad



REPEATER är en produkt i FlexiBlink LIFE-serien som används när du vill öka räckvidden för att täcka ett större område.

REPEATER lyssnar kontinuerligt på FlexiBlink LIFE-sändare i sitt nätverk. När REPEATER har registrerat en sändning, kommer den - med ny styrka - att vidarebefodra informationen den fick till andra repeater, såväl som till andra mottagare inom räckhåll.

REPEATER används också i samband med att varna grannar.

REPEATER kräver strömanslutning, men har också ett batteri som backup.

## Sammankoppling

1. Tryck på LIFE-knappen två gånger på en av enheterna.
2. Tryck en gång på LIFE-knappen på den andra enheten.  
Indikatorlamporna på båda enheterna blinkar grönt.
3. Sammankopplingen bekräftas av att indikatorlamporna lyser i 2-3 sekunder. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test"-knappen på en sändare för att kontrollera sammankopplingen.

### **ANSLUT NY ENHET TILL EXISTERANDE SYSTEM:**

1. Tryck på LIFE-knappen på enheten från det befintliga systemet två gånger.
2. Tryck en gång på LIFE-knappen på den nya enheten.
3. Sammankopplingen bekräftas av att indikatorn lyser med fast grönt sken i 2-3 sekunder.
4. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test"-knappen för att kontrollera sammankopplingen.

### **SAMMANKOPPLINGEN MISSLYCKADES:**

Om du får ett rött ljus i den nya enheten när den tillkopplades, misslyckades sammankopplingen.  
Återställ enheten för att återansluta.

### **AVBRYT SAMMANKOPPLING:**

För att avbryta en aktiv sammankoppling, tryck 1 gång på LIFE-knappen.

### **ÅTERSTÄLL ANSLUTNINGEN:**





















Tryck på LIFE-knappen 5 gånger på enheten där sammankopplingen ska raderas. Detta bekräftas med röda och gröna blinkningar.



**ICAP**  
Individual Computer Applications

Art nr.

Relaterade produkter:

<p><u>Brandlarm:</u></p>    <p>Optisk Rökvarnare      Termisk Brandvarnare      Brandsändare</p>			<p><u>Dörr- och porttelefon</u></p>    <p>Tryckknapps-sändare      Dörrklocka sändare      Dörr- och porttelefons ändare</p>		
<p><u>Telefoni:</u></p>   <p>Mobiltelefon-sändare      Telefon-sändare</p>		<p><u>Annan larm og kallelse:</u></p>     <p>Ella smycke-sändare      Armbands-larm sändare och -mottagare      Barnvakt      Välfärds-sändare</p>			
<p><u>Vandring och passage:</u></p>					
  <p>Tidsinställd aktivitetslarm      Röstlarm</p>					
<p><u>Larmmottagare:</u></p>       <p>AURORA      Junior      NORA      Sängvibrator      Kuddvibrator      IRIS</p>					

Tekniska data

Dim. (bxhxd):	218x165x40mm	Sändareffekt:	10 mW e.r.p.
Vikt utan strömförsörjning:	300 g	Driftspänning:	15 VDC
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz	Temperatur:	-10 °C - +40 °C