

Tangentbord IGEL med fastskruvat överlägg

Bruksanvisning

Installation och anslutning

Tangentbord IGEL är väldigt enkelt att installera och använda. Det är helt "Plug and Play", vilket betyder att det inte krävs några drivrutiner eller installation av programvara.

1. Anslut USB-kabeln till en ledig USB-port i datorn.
2. Datorn känner automatiskt igen VisionBoard, detta tar normalt sett inte mer än 30s.
3. Om datorn inte hittar tangentbordet, prova att ansluta till en annan port. Det går även att prova att starta om datorn.

Överlägget är av säkerhetsskäl fastskruvat inifrån tangentbordet. Om man av någon anledning vill demontera överlägget finns det små "clips" längs med sidorna på baksidan av tangentbordet, som man behöver klicka upp för att separera överdelen från tangentbordet. Använd sedan en vanlig stjärnskruvmejsel för att skruva loss överlägget från höljet.

Ändra repetitions hastigheten för tangenttryck i Windows

För att minska "repetitions hastigheten" (hur ofta tangenterna registrerar ett tryck) kan man använda följande metod:

1. Gå till Kontrollpanelen, via Windows startmeny.
2. Dubbelklicka på alternativet "Tangentbord".
3. Under fliken "Hastighet" finns det två inställningar som justerar hastigheten: fördröjning och repetitions hastighet. Tryckkänsligheten är som lägst när fördröjning är har sitt lägsta värde (Lång) och repetitions hastigheten har sitt högsta värde (Snabb).