

## Larmsändare med 3 knappar Produktblad



FlexiBlink Larmsändare med 3 knappar är en produkt av FlexiBlink LIFE-serien. Larmsändaren varnar till FlexiBlink LIFE-mottagare.

Larmsändaren har tre knappar som skickar olika signaler/meddelanden till FlexiBlink LIFE-mottagarna.

### Sammankoppling

1. Håll in larmknappen på ELLA i ca 10 sekunder tills den kvitterar med 3 korta vibrationer.
2. Tryck 1 gång på larmknappen på ELLA. Indikatorlampan blinkar då grönt.
3. Tryck 2 gånger på LIFE-knappen du vill sammankoppla ELLA med. Indikatorlampan blinkar då grönt.
4. Sammankopplingen bekräftas genom att båda indikationslamporna lyser grönt i 2-3 sekunder.

#### Använd ELLA för att ansluta en ny enhet till systemet

När ELLA är en del av ett system, kan den användas för att ansluta flera sändare och mottagare.

1. Håll varningsknappen på ELLA ned i ca 10 sekunder. ELLA bekräftar med 3 korta vibrationer.
2. Tryck två gånger på varningsknappen på ELLA. Indikationslampan på ELLA blinkar grönt.
3. Tryck en gång på LIFE-knappen på enheten som ska kopplas till ELLA. Indikationslampan på den enheten blinkar grönt.
4. Sammankopplingen bekräftas genom att båda indikationslamporna lyser grönt i 2-3 sekunder.

#### SAMMANKOPPLINGEN MISSLYCKADES:

Om enheten lyser rött vid försök av anslutningen, så misslyckades den.  
Då måste du återställa enheten och prova igen.

#### AVBRYT SAMMANKOPPLING:

För att avbryta anslutningen, tryck en gång på LIFE-knappen / varningsknappen på ELLA.

#### ÅTERSTÄLL ANSLUTNINGEN:

1. Tryck ned och håll varningsknappen inne i 10 sekunder, tills du känner 3 vibrationer.
2. Tryck fem gånger på varningsknappen på ELLA.
3. Återställningen bekräftas med röda och gröna blinkningar.

### I bruk

Larmsändaren ger individuella varningar beroende på vilken knapp eller ingång som används.

Knapp	Alert
Röd	Hjälp mig nu!
Gul	Hjälp mig snart!
Grön	Begärd hjälp



**ICAP**  
Individual Computer Applications

Art nr. 203471641

Relaterade produkter:

Annan larm og kallelse:				
				
Ella smycke-sändare	Armbands-larm sändare och -mottagare	Barnvakt	Välfärds-sändare	Tryckknapps-sändare

Larmmottagare:					
					
IRIS	Junior	NORA	Sängvibrator	Kuddvibrator	AURORA

Tekniska data

Dim. (bxhxd):	65x130x30 mm	Sändareffekt:	10 mW e.r.p.
Vikt:	140 g	Batteri:	Litium 3V
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz	Temperatur:	-10 °C - +40 °C

Individual Computer Applications AB  
Karl Johansgatan 42  
414 59 GÖTEBORG

E-post: [info@icap.nu](mailto:info@icap.nu)  
Webb: [www.icap.nu](http://www.icap.nu)  
Org.nr: 556573-8746

Telefon: 010-405 68 50