

STROBO Larmmottagare Produktblad



FlexiBlink STROBO är mottagare som tar emot trådlösa signaler från FlexiBlink LIFE-systemet och varnar med kraftfulla blinkande lampor.

Varningar utlöses när till exempel en FlexiBlink LIFE brandvarnare upptäcker rök eller en telefonsändare uppfattar att den ringer. Sändarna meddelar sedan trådlöst till alla aviseringsmottagare i hemmet.

Mottagare STROBO är monteringsfria – Batterieliminatorm sätts in i kontakten på väggen. Para ihop med en enhet i systemet.

Sammankoppling

1. Tryck på LIFE-knappen två gånger på en av enheterna.
2. Tryck en gång på LIFE-knappen på den andra enheten. Indikatorlamporna på båda enheterna blinkar grönt.
3. Sammankopplingen bekräftas av att indikatorlamporna lyser i 2-3 sekunder. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test"-knappen på en sändare för att kontrollera sammankopplingen.

ANSLUT NY ENHET TILL EXISTERANDE SYSTEM:

1. Tryck på LIFE-knappen på enheten från det befintliga systemet två gånger.
2. Tryck en gång på LIFE-knappen på den nya enheten.
3. Sammankopplingen bekräftas av att indikatorn lyser med fast grönt sken i 2-3 sekunder.
4. Enheterna är redo att användas. Tryck på "Test"-knappen för att kontrollera sammankopplingen.

SAMMANKOPPLINGEN MISSLYCKADES:

Om du får ett rött ljus i den nya enheten när den tillkopplades, misslyckades sammankopplingen. Återställ enheten för att återansluta.

AVBRYT SAMMANKOPPLING:

För att avbryta en aktiv sammankoppling, tryck 1 gång på LIFE-knappen.

ÅTERSTÄLL ANSLUTNINGEN:

Tryck på LIFE-knappen 5 gånger på enheten där sammankopplingen ska raderas. Detta bekräftas med röda och gröna blinkningar.

Längd på varningen

Funktionsväljare position	Hålltid (s)
0	15 sek.
1	1 sek.
2	2 sek.
3	5 sek.
4	10 sek.
5	30 sek.
6	60 sek.



ICAP
Individual Computer Applications

Art nr. 203471657 (Vit), 203471658 (Röd)

Relaterade produkter:

<u>Brandlarm:</u>  Optisk Rökvarnare  Termisk Brandvarnare  Brandsändare			<u>Dør- og porttelefon:</u>  Tryckknapps-sändare  Dörrklocka sändare  Dörr- och porttelefon sändare		
<u>Telefoni:</u>  Mobiltelefon-sändare  Telefon-sändare		<u>Annan larm og kallelse:</u>  Ella smykke-sändare  Armbands-larm sändare och -mottagare  Barnvakt  Välfärds-sändare			
<u>Vandring och passage:</u>  Tidsinställd aktivitetslarm  Röstlarm  PIR Gardin sensor  PIR Mini sensor  Magnetbrytare  Sängmatta					
<u>Larmmottagare:</u>  IRIS  Junior  NORA  Sengevibrator  Putevibrator  AURORA					

Tekniska data

Dim. (bxhxd):	85x85x65mm	Sändareffekt:	10 mW e.r.p.
Vikt:	150 gram (utan ström-försörjning)	Driftspänning:	15 VDC
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz	Temperatur:	-10 °C - +40 °C

Individual Computer Applications AB
Karl Johansgatan 42
414 59 GÖTEBORG

E-post: info@icap.nu
Webb: www.icap.nu
Org.nr: 556573-8746

Telefon: 010-405 68 50