

VisionBoard 2 tangentbord

Bruksanvisning

Installation och anslutning

VisionBoard 2 är väldigt enkelt att installera och använda. Det är helt "Plug and Play", vilket betyder att det inte krävs några drivrutiner eller installation av programvara.

1. Anslut USB-kabeln till en ledig USB-port i datorn.
2. Datorn känner automatiskt igen VisionBoard, detta tar normalt sett inte mer än 30s.
3. Om datorn inte hittar tangentbordet, pröva att ansluta till en annan port. Det går även att pröva att starta om datorn.

Ändra repetitions hastigheten för tangenttryck i Windows

För att minska "repetitions hastigheten" (hur ofta tangenterna registrerar ett tryck) kan man använda följande metod:

1. Gå till Kontrollpanelen, via Windows startmeny.
2. Dubbelklicka på alternativet "Tangentbord".
3. Under fliken "Hastighet" finns det två inställningar som justerar hastigheten: fördröjning och repetitions hastighet. Tryckkänsligheten är som lägst när fördröjning är har sitt lägsta värde (Lång) och repetitions hastigheten har sitt högsta värde (Snabb).